

## PRODUKTDATENBLATT

<b>TENCO GARTENDEKOR DECKEND WASSERBASIS</b>	
<b>BESCHREIBUNG</b>	Tenco Gartendekor ist eine deckende, abnutzungsfeste Gartenbeize auf Acrylbasis mit Wasser als Lösemittel. Tenco Gartendekor deckend akzentuiert die Maserung und schützt das Holz vor Witterungseinflüssen, ist einfach aufzubringen und trocknet schnell. Tenco Gartendekor deckend ist gerucharm und wenig umweltbelastend. Tenco Gartendekor deckend schützt und verschönert Gartenholz im und rings um den Garten wie Zäune, Pergolen, Palisaden, Sandkästen und Klettergerüste.
<b>ANWENDUNG</b>	Tenco Gartendekor deckend für den Schutz von Weichholz im und um den Garten. Nicht geeignet für horizontale Teile wie Terrassendielen und Terrassen.
<b>WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geeignet für Weichhölzer, nicht geeignet für Hartholz</li> <li>- Weniger belastend für die Umwelt</li> <li>- UV-beständig</li> <li>- Wasserabweisend</li> <li>- Vorzüglicher Schutz vor Witterungseinflüssen</li> <li>- Einfach zu verarbeiten</li> <li>- Schnelltrocknend</li> </ul>
<b>BASISDATEN</b>	
Form	Flüssig
Farbe	Laut Produktbeschreibung
Geruch	Charakteristik
Flammpunkt	Nicht zutreffend
Dichte bei 20 °C	1,1 kg/l
Wasserlöslichkeit	Löslich
Theoretischer Ertrag	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
Trockenzeiten	Staubtrocken nach 2 Stunden bei 18 °C. Überstreichbar nach 16 Stunden bei 18 °C.
Lösemittelgehalt	<b>KEIN BIS WENIG LÖSEMITTEL</b> EU-Grenzwerte für dieses Produkt (Kat. A/e); 130 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 40 g/l VOC.
Feststoffgehalt	≥ 50 %
<b>GEBRAUCHSANWEISUNG</b>	Neues Holz muss trocken, sauber und fettfrei sein. Tenco Gartendekor deckend mit Langhaarpinsel in dünner, gleichmäßiger

	<p>Schicht aufbringen. Ein- bis zweimaliges Behandeln genügt. Außerdem empfehlen wir, das Holz einige Monate im Freien stehen zu lassen, so dass Inhaltsstoffe und/oder Fabriksöl durch Verwitterung verschwinden. Zur Pflege: Früher mit Beize oder Lack behandeltes Holz gut abschleifen. Grau gewordenes Holz leicht schleifen, so dass die Holzfarbe wieder erscheint, und danach mit Tenco Gartendekor deckend behandeln.</p> <p>Vor und während des Gebrauchs gut umrühren, Verarbeitung nicht in der prallen Sonne oder unter 10 °C.</p>
<b>VERARBEITUNGSTEMPERATUR</b>	Mindestens 10 °C und maximal 25 °C bei 80 % rel. Luftfeuchtigkeit.
<b>VERDÜNNUNG</b>	Tenco Gartendekor ist gebrauchsfertig. Werkzeug mit Wasser reinigen.
<b>GEBRAUCHSVORSCHRIFT</b>	
Sicherheits- und Umweltschutzmaßnahmen	Nähere Angaben zur Sicherheit, die für die Verarbeitungsphase dieses Produkts gelten, sowie Informationen über den Umgang mit Farbresten und Abfall sind der Produktverpackung zu entnehmen.
Handhabung und Lagerung	In ungeöffneter, ordentlich verschlossener Verpackung mindestens zwei Jahre haltbar. Das Produkt trocken lagern bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 25 °C. Das Umfüllen von angebrochenen Behältern in einen kleineren Behälter oder eine kleinere Dose verhindert Hautbildung und Austrocknen. Von Kindern fernhalten.
<b>VERPACKUNGEN</b>	1000 ml und 2500 ml
<b>INFORMATION</b>	<a href="http://www.tenco.nl">www.tenco.nl</a>